SHARP

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

LC-42PA63H LC-46PA63H LC-52PA63H

LCD COLOUR TELEVISION 液晶彩色電視機 液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用說明書 使用说明书

AQUOS









AUDYSSEY EQ

親愛的 SHARP 顧客

衷心感謝惠購 SHARP 液晶彩色電視機。爲確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細 閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

引言		
	司公社 CUARD EIウ	
	親愛的 SHARP 顧客	
	目錄	
	關於安全的重要注意事項	
	隨機附件	
	酋標	4
準備		
	安装支座	
i	部件名稱	
	電視機(前視圖 / 側視圖)	
	電視機(後視圖)	7
	遙控器	
	在打開電源之前	9
	連接外部設備	
	連接錄影機、遊戲機或攝錄機	
	連接 DVD 影碟機	10
	連接數碼電視機解碼器 (機頁盒)	11
	連接電腦	11
	使用數碼音頻輸出	11
;	装入電池	12
	使用遙控器	12
	關於遙控器的注意事項 關於遙控器的注意事項	12
	打開或關閉電視機	13
	打開電源	
	關閉電源	
	選項表操作	
,	什麼是選項表?	
	基本的選項表操作	
	關於引導顯示	
	電視/影音輸入模式選項表中的項目	
	電腦輸入模式選項表中的項目	16
		10
觀看電	視	
	自動設定頻道	17
	選擇頻道	
	調整音量	
	剛定自里 選項表語系設定	
	按照個人喜好來設定頻道	
,	每点间入音灯不改 <i>比明道</i>	
	日期技術	
	于期改直母间领担 頻道排序	
,	標註頻道	
;	觀看時的有用功能	
	雙畫面觀看	
	返回到前一個選擇的頻道	
	暫時關閉聲音	
	僅輸出聲音	
	切換模擬音頻格式	25

	電視(續)	
	縮短啟動時間	25
	兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)	26
	節能設定	
	在指定的時間自動關閉電源	27
	在廣播結束之後自動關閉電源	27
		27
	電源管理	27
		20
	環保 設定影像尺寸	28
		29
	自動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸	
	2 - 20	29
		30
	選擇一個預先設定的 AV 模式	31
		32
	影像調校	32
	進階影像設定	33
	7 (- 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34
	數碼抑噪	34
	調整影像位置	34
	遊戲時間	34
	聲音調校	35
	輸出音量選擇	35
± co .		
艾川	外部設備時的設定	
	使用 HDMI 輸出設備時的設定	36
	選擇輸入源和信號類型	37
	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	
	選擇輸入源	37
		37
	選擇輸入信號類型	37
	選擇輸入信號類型標註數不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	37 38
	選擇輸入信號類型標註輸入源	37 38 38
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式	37 38
重接 [選擇輸入信號類型標註輸入源	37 38 38
車接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式	37 38 38 38
連接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源	37 38 38 38
重接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸	37 38 38 38
車接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像	37 38 38 38 39 40 41
重接官	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像	37 38 38 39 40 41
連接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像	37 38 38 39 40 41 41
連接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 選擇輸入解像度	37 38 38 39 40 41 41
重接管	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 那選擇輸入解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機	37 38 38 39 40 41 41 42 42
重接:	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 理擇輸入解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表	37 38 38 39 40 41 41 42 42 42
連接:	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 那選擇輸入解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機	37 38 38 39 40 41 41 42 42 42
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 理擇輸入解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表	37 38 38 39 40 41 41 42 42 42
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 手動調整電腦影像 理擇輸入解像度 跟擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	37383940414142424344
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	373838394041414242434444
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 野動調整電腦影像 是難擇輸入解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	3738394041414242434444
車接	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	373838394041414242434444
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表 故障分析 還原 規格 另外購買的附件	3738394041424243444444
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 影定輸入的解像度 選擇輸入解像度 用電腦來操控電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表 故障分析 還原 規格 另外購買的附件 輪廓圖	373838394041424243444444
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 長動調整電腦影像 野動調整電腦影像 影定輸入的解像度 跟擇掉電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	37383940414242434444454647474850
	選擇輸入信號類型 標註輸入源	373838394041424243444444454647474850
	選擇輸入信號類型 標註輸入源 跳越 HDMI/PC 輸入 設定彩色制式 電腦 在畫面上顯示電腦影像 選擇影像尺寸 自動調整電腦影像 手動調整電腦影像 長動調整電腦影像 野動調整電腦影像 影定輸入的解像度 跟擇掉電視機 電腦相容性列表 RS-232C 指令列表	373838394041424243444444454647474850

關於安全的重要注意事項

• 清掃 — 在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。



 水和潮濕 — 不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、 廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等, 也不要在潮濕的地下室中使用。




 請勿在本機之上放置花瓶或任何其 他盛水的容器。若有水滴濺到本機 之上,就可能引起火災或觸電。



 台座 — 不要將本機放置於不穩定的 推車、台座、三腳架或桌面上。不 穩固的基座可能會使本機掉落,導 致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。 請僅使用本製造商所推薦或與本產 品配套出售的推車、台座、三腳架、 托架、或桌子。



將本機安裝於牆上時,請務必遵照 本製造商的指示,而且只可以使用 本製造商所推薦的安裝器材。







 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被 尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯 示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃 的割傷。



熱源 — 請勿讓本機接近熱源,如取暖器、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西(包括擴音機在內)。



 為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險, 請勿將交流電源線置於本機或其他 重物之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。





液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有6,220,800個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、或紅色的亮點。請注意,這是屬於產品規格範圍之內,並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項


在搬運本電視機時,無論何時都必須由兩個人用雙手搬運 — 電視機的每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和本機機背後的ACINPUT(交流電源輸入)端子上拔出的地方。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。



商標

- TruSurround XT、SRS 及 (●)[®] 標誌是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。
 本產品已獲 SRS Labs, Inc. 授權使用 TruSurround XT 技術。
- "HDMI",HDMI 標記和 "High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接口)是 HDMI 特許 LLC 的商標或 註冊商標。

安装支座


- 在安裝(或拆卸)支座之前,請將交流電源線從 AC INPUT(交流電源輸入)端子上拔下。
- 在執行操作之前,請在將放置電視機的地方鋪設減震墊,以防電視機損壞。

注意 `


- 正確安裝支座。
- 請務必遵照說明進行安裝。若支座安裝得不正確,則可能導致電視機傾倒。

電認 8 枚隨同電視機附送的螺絲釘。 短螺絲釘(×4) (在步驟 3 使用) (在步驟 2 使用)


2 如下圖所示,將用於支座的支撐柱安裝到底座上。



LC-46PA63H/LC-52PA63H




- 3 ① 將支座插入到電視機底部的孔中。
 - ② 將4枚短螺絲釘插入到電視機背面的4個孔中並擰緊。



註

• 若要拆卸支座,請以相反的次序執行步驟。

LC-42PA63H



(川) 注意

 請以雙手調節屏幕。將一隻手放在電視機上並且旋轉屏幕, 用另一隻手扶住支座。


電視機可以向左或向右旋轉最多 15 度。


註

• LC-46PA63H/LC-52PA63H 不能調節角度。

部件名稱

電視機(前視圖/側視圖)






*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制)(請參閱第32頁) ** 電視機狀態指示燈請參閱第13頁。

- 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。
- · 本說明書中的示例全部是根據 LC-42PA63H 進行說明的。

電視機(後視圖)




關於耳機插孔

- 請使用配備立體聲小型插頭(直徑 3.5 mm)的耳機。
- 不使用耳機時,請將耳機插頭拔出。
- 插入耳機後,音箱就不會發出聲音。
- 在插入了耳機時,不能操作"聲音"選項表。
- 可將各個輸入源的聲音設定為不同的音量。

插入耳機時的音量顯示

遙控器



1 POWER(電源)(備用/打開)

打開和關掉電源。(請參閱第13頁。)

2 0 - 9

設置頻道。(請參閱第18頁。)

3 🕏 (閃回)

返回到前一個選擇的頻道或外部輸入模式。(請參閱第 24 頁。)

4 MPX(多重聲音)

選擇多重聲音模式。(請參閱第25頁。)

5 🖄 (静音

使聲音關閉。(請參閱第24頁。)

設置音量。(請參閱第18頁。)

7 SURROUND (環繞聲)

選擇環繞聲設置。(請參閱第35頁。)

8 EXIT(退出)

返回默認畫面。

9 WIDE(寬屏幕模式)

改變寬屏幕影像模式。(請參閱第30頁和第40頁。)

10 FREEZE(靜止)

使活動影像變為靜止。(請參閱第23頁。)

11 TV/VIDEO(電視/視頻)(輸入源)

選擇一個輸入源。〔電視、輸入1、輸入2、輸入3、輸入4、輸入5、輸入6、輸入7(電腦)〕(請參閱第10頁、第23頁、第36頁到第39頁。)

12 DISPLAY (顯示)

顯示頻道或輸入資訊。

13 SLEEP(定時關機)

設置定時關機。(請參閱第27頁。)

- **14 CH\/CH\ (頻道 \/ 頻道 \/)** 電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第 18 頁。)
- 15 MENU(選項表)

顯示選項表。(請參閱第14頁。)

16 ▲/▼/▲/▶(遊標)

在設置畫面上選擇一個所需的項目。

ENTER(輸入)

執行一個命令。

17 RETURN(返回)

選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱第 14 頁。)

18 SELECT(選擇)

在雙畫面模式下,選擇其中一個畫面作為有效畫面。(請參閱第 23 頁。)

19 P&P(雙畫面)

設置雙畫面模式。再按一次 **P&P**(雙畫面),就返回正常畫面。(請參閱第 23 頁。)


在打開電源之前

設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前, 請勿打開電視機的電源。

連接天線


為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。



2 連接外部設備

關於連接錄影機和 DVD 影碟機等的外部設備,請參閱第 10 頁到第 11 頁。

連接交流電源線 3




交流電源線

- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。
- 如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

捆綁電線 4

如圖所示,將電線夾插入電視機上的孔中。



(四) 注意

為了防止遭受電擊的危險,在連接著電源線時,請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。

連接外部設備

可將許多類型的外部設備連接到電視機上,如錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器(機頂盒)和電腦等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的 TV/VIDEO (電視/視頻)或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)來選擇輸入源。


() 注意

- 為保護所有的設備,在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD 影碟機、數碼電視機解碼器(機頂盒)、電腦或其他設備之前, 請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用說明書(錄影機、DVD影碟機等)。


連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用 INPUT1 (輸入1) / INPUT 2 (輸入2) (色差) 或 INPUT 3 (輸入3) 端子,可方便地連接錄影機、遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

當使用色差連接線時(市面有售)



當使用複合視頻連接線或 S 視頻連接線時 (市面有售)




連接 DVD 影碟機

當連接 DVD 影碟機或其他影音設備時,可使用 INPUT1 (輸入1) / INPUT 2 (輸入2) (色差)、INPUT3 (輸入3) 或 INPUT4 (輸入4) / INPUT5 (輸入5) / INPUT6 (輸入6)(HDMI[高清晰度多媒體接口])端子。


1 注

• 當使用 DVI-HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 6(輸入 6)的 AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。(請參閱第 36 頁。)

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)



當使用色差連接線時(市面有售)




連接數碼電視機解碼器 (機頂盒)

當連接數碼電視機解碼器(機頂盒)或其他影音設備時,可使用 INPUT1(輸入1) / INPUT2(輸入2)(色差)或 INPUT4(輸入4) / INPUT5(輸入5) / INPUT6(輸入6)(HDMI[高清晰度多媒體接□])端子。


1 / 注

● 常使用 DVI_HDMI 轉接頭時,請從 INPUT 6 (輸入 6)的 AUDIO (音頻)端子輸入音頻信號。 (請參閱第 36 頁。)

當使用 HDMI(高淸晰度多媒體接口) 連接線時(市面有售)




當使用色差連接線時(市面有售)




連接電腦

當連接電腦時 ·可使用 INPUT7(輸入 7)(電腦)端子。 (請參閱第 39 頁。)



使用數碼音頻輸出

能夠透過 DIGITAL AUDIO OUTPUT (數碼音頻輸出)端子輸出音頻。從端子輸出 PCM 音頻。



連接到外接音頻設備的光學數碼輸入

はり

- "數碼音頻輸出"端子通常輸出與揚聲器相同的聲音。(正在觀看的節目的聲音從該端子輸出。)
- 由於設備和軟體的不同,"數碼音頻輸出"端子不能輸出某些信號。


装入雷池

在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AAA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA"型電池替換。

1 打開雷池蓋。

2 插入兩枚附送的"AAA"型電池。 3 關上電池蓋。







 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和(-) 一致。


() 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特件。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的 化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏, 那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。


使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會妨 礙正常操控。



關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。
- 熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失靈。這時,請改變照明或液晶電視機的角度,或靠近遙控感應器操作遙控器。





打開或關閉電視機

打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。

- POWER(電源)指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。 (幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按下電視機上的 POWER(電源)將電源 "開"之後,就可以按下遙控器上的 POWER(電源)來打開或關閉電源了。






POWER (電源)指示燈

關閉電源

POWER(電源)按鈕



按下遙控器上的 POWER (電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈由綠變紅。 按下電視機上的 **POWER** (電源)。
- 電視機上的 POWER (電源) 指示燈關閉。
- 當用電視機上的 POWER(電源)關閉電視機時,不能按下遙控器上的 POWER(電源)來打開電源。

POWER(電源)指示燈

關閉	電源關閉
點亮(紅色)	電視機處於備用狀態。
點亮 (綠色)	電視機開啟。

ti s


- 如果長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從 交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於備用狀態時,也會略微消耗電量。

潠項表操作

什麼是選項表?

- 需要使用屏幕顯示來設定電視機。這個用於設定的屏幕顯示,就叫做"選項表"。
- 用選項表可以進行各種各樣的設定和調整。(請參閱第15 頁和第16頁。)
- 可以用遙控器來操控選項表內的項目。

基本的選項表操作



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。



2 按下 **◄**/**▶** 來選擇所需的選項表,然後按下 **ENTER** (輸入)。

● 聲音		♥ 電源控制
標準		
高音		+
低音		+
平衡		← 右
環繞聲		
還原		

3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。若有需要,則按下 ENTER(輸入)繼續操作。




- 4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的程度。若有需要,則按下ENTER (輸入)。
- **5** 按下 **EXIT**(退出)或 **MENU**(選項表)來退出選項表。

若有需要,則按下 **RETURN**(返回)來返回 到前面的選項表。

■ 使用電視機的控制面板

也可使用電視機上的控制面板來操控選項表。 如下所示,控制面板上的按鈕操作與遙控器上的按鈕 操作相對應。



電視機控制面板按鈕	遙控器按鈕
TV/VIDEO	ENTER
сн 🗸	A
сн 🗸	▼
VOL +	>
VOL –	4

€ \$

- 選擇不同的輸入模式時,選項表中可選的項目可能會有不同。但是其操作過程是一樣的。
- 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

關於引導顯示

畫面底部的"引導顯示",顯示出用"屏幕顯示"可進 行的操作。



上面的條狀圖是遙控器的操作指南。對於每個不同的選項表設置畫面,條狀圖也會作相應的改變。

電視/影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視/影音選項表項目列表

■ 影像

A V模式	第 31 頁
光學圖像控制	第 32 頁
背光	第 32 頁
對比度	第 32 頁
亮度	第 32 頁
色彩	第 32 頁
色調	第 32 頁
銳度	第 32 頁
進階選項	
色溫	第 33頁
影院模式	第 33頁
黑階	第 33頁
3D-Y/C	第 33頁
單色	第 33頁
還原	第 32 頁

◎ 聲音

A V 模式	. 第 31 頁
高音	. 第 35 頁
低音	
平衡	
環繞聲	
還原	. 第 35 頁

€ 電源控制

無訊號自動關機	第 27 頁
無操作自動關機	第 27 頁
環保	

📆 設定

自動安装	第 17 頁
頻道設置	9-22 頁
兒童安全鎖	第 26 頁
輸入跳越	第 38 頁
輸入標簽	第 38 頁
定位	第 34 頁
WSS	第 29 頁
4:3 模式	第 29 頁
備用模式	第 25 頁
語系設定	第 18 頁
還原	第 46 頁

☑ 選項

數碼抑噪
輸入 1 第 37 頁
輸入 2 第 37 頁
輸入 3 第 37 頁
輸出音量選擇
只作音頻輸出
遊戲時間
彩色制式
H D M I 端子設定
自動檢閱
音頻選擇 第 36 頁

(注)

• 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示出來。

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

影像 A V 模式 第 31 頁 光學圖像控制 第 32 頁 **背光** 第 32 頁 進階選項 ● 聲音 A V 模式 第 31 頁 **環緯**撃 第 35 頁 電源控制

	設定
輸入跳越	第 38 頁
輸入標簽	第 38 頁
備用模式	第 25 頁
語系設定	第 18 頁
還原	第 46 頁
	□ 選項
輸入選擇	
輸入1	第 37 頁
輸入 2	第 37 頁
輸入 3	第 37 頁
輸出音量選擇	

遊戲時間 第 34 頁

自動同步 第 41 頁 水平定位 第 41 頁 垂直定位 第 41 頁 時鐘 第 41 頁

微調同步


(注)

• 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示出來。

觀看電視

自動設定頻道

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。



- 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶ ,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"自動安裝",然後按下 ENTER (輸入)。



如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第 26 頁。

退出。


- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 6 按下 ▲/▼ 從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下 ENTER (輸入)。按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。在自動搜索過程中不需要做任何事。顯示出"搜索结束"。按下 MENU(選項表)

選擇頻道

可以用多種方式轉換頻道。


使用遙控器上的 CH / / //

- 按下 CH ↑ , 來增大頻道號碼。
- 按下 CH >> , 來減少頻道號碼。




註

• 電視機上的 CH / / / 的作用與遙控器上的 CH / / / 相同。



使用遙控器上的0-9

按下按鍵 0 到 9,就可以直接選擇頻道。



例

要選擇 1 位數的頻道(例如頻道 2)時:

• 先按下 0 再按下 2。

要選擇 2 位數的頻道 (例如頻道 12)時:

先按下1再按下2。


在觀看圖字電視廣播資訊時

按下按鍵 0 到 9, 就可以直接觀看從 100 到 899 的三位數字頁碼的頁面。

頻道顯示



調整音量



改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量,請按下 **VOL**+。
- 要減少音量,請按下 VOL -。



信の

"電視"、"輸入 1"、"輸入 2"、"輸入 3"、"輸入 4"、"輸入 5"、"輸入 6"和 "輸入 7"(電腦)模式能分別記憶各自調節的音量數值。

選項表語系設定

您可以從設定選項表裡挑選一種語言。

四種語言可供選擇:英文、中文(簡體)、中文(繁體)以及阿拉伯文。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"語系設定",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語系設定中選擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

按照個人喜好來設定頻道

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到"設定"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項表。這樣,就可以自動或者手動地調校頻道了。

自動搜索

也可以進行以下操作來自動搜索電視頻道。其功能與 自動安裝中用的頻道自動搜索相同。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

• 關於設置密碼,請參閱第26頁。



- **4** 按下 ▲/▼, 來選擇"自動搜索", 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。

按下 ▲/▼,來選擇所需的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。

顯示出" 搜索結束"。按下 **MENU**(選項表) 退出。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調 (電視頻率)、彩色制式、聲音制式、以及跳越。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。

- 關於設置密碼,請參閱第26頁。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇"手動調節",然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。

頻道設置"手動調節"選項表

01 SAT.1 02 PR07 03	KABEL

可以選擇以下設定中的一個。

- 搜索(請參閱第20頁。)
- ② 微調 (請參閱第20頁。)
- (3) 彩色制式 (請參閱第 20 頁。)
- (4) **聲音制式** (請參閱第 20 頁。)
- (5) 跳越(請參閱第21頁。)

手動設置每個頻道(續)

搜索調諧

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼, 來選擇"搜索", 然後按下 ENTER (輸入)。



abr ENTER(輸入)時,就會按照順序搜尋下一個頻道。

精細調諧

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"微調",然後按下 ENTER (輸入)。
- **3** 按下 **◄/▶**,來調校頻率,然後按下 **RETURN** (返回)或 **MENU** (選項表)。
 - 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。



- 如果不用上述方法,也可用 0 9 數字按鈕直接輸入頻道的頻率數從而進行設置。
- 在"微調"畫面上設置頻率時,頻率的最後數字 必須設置為"0"或"5"。


例

- 179.25 MHz: 按下 1 → 7 → 9 → 2 → 5。
- 49.25 MHz: 按下 4 → 9 → 2 → 5 → ENTER (輸入)。

彩色制式

- **1** 按下 **△/▼/→**/**→**,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式",然後按下 ENTER (輸入)。
 - 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表



3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER (輸入)。

聲音制式(廣播制式)

- **1** 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"聲音制式",然後按下 ENTER (輸入)。
 - 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

聲音制式選項表

F	
搜索	
微調	
彩色制式	B/G
聲音制式	D/K
跳越	I
	M

3 按下 ▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。

1 分

• 如輸出的聲音不正確,請檢查聲音制式資訊。


手動設置每個頻道(續)

跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用 **CH///** 選擇了"跳越"被設置為"開"的頻道,該頻道也會被跳越過去。

- **1** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下 ▲/▼, 來選擇"跳越", 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表




3 按下 ▲/▼,將"跳越"設置為"開",然後按下 ENTER(輸入)。


頻道排序

頻道位置可以自由地進行排序。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 - 關於設置密碼,請參閱第26頁。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"排序",然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼, 來選擇"是", 然後按下 ENTER (輸入)。
- **6** 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼/ **4**/▶ , 將該頻道移動到所需的位置,然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序的頻道都已經按要求編排了次序。

排序選項表





1

		01 K	ABEL ◀▶	
01 KABEL	02 SAT.1	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

刪除頻道


可以刪除各個頻道。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER(輸入)。


如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 •關於設置密碼,請參閱第26頁。

- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"刪除節目",然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **6** 按下 ▲/▼/◀/▶ , 來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 **ENTER** (輸入),來清除該頻道。 往後的所有頻道就會向上移動。
- **8** 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要 刪除的頻道全部刪除為止。

刪除節目選項表












標註頻道

可自由地為頻道標註標簽。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設置",然後按下 ENTER (輸入)。

如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 •關於設置密碼,請參閱第26頁。

4 按下 ▲/▼,來選擇"標簽",然後按下 ENTER (輸入)。



- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **6** 按下 **▲**/**▼**/**◄**/**▶**,來選擇想要標註的頻道,然 後按下 **ENTER** (輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼,來選擇文字;按下 ◀/▶,來移動到所需的數字;然後按下 ENTER (輸入),來完成標簽設定。


觀看時的有用功能

雙書面觀看

例如,在觀看烹調節目時,可透過本功能方便地作記錄。

雙書面

除了從 RS-232C 或 PC INPUT (電腦輸入)端子來輸入信號外,皆可以顯示兩個影像。



按下 P&P (雙畫面)。

 就會顯示出雙畫面,並且會顯示出一個被選擇的 輸入源的影像。




- 按下 **SELECT** (選擇),來設置其中一個為有效畫面。
 - "♪"顯示在有效的畫面上,該畫面有聲音輸出。
- 接下 TV/VIDEO (電視/視頻),來選擇在有效的畫面上的另一個輸入源。
 - 被選擇的影像就會顯示出來。
- 按下 P&P(雙畫面),退出雙畫面。

註

- 在如下的輸入條件下,本功能不起作用:
 - ① 兩個影像來自同一個輸入源(例如,INPUT 1 [輸入 1]和 INPUT 1 [輸入 1]),
 - ② 兩個影像具有不同的垂直頻率(例如,PAL和 PAL-60,PAL[50Hz]和NTSC[60Hz])
 - ③ 當輸入信號為 1080P/50Hz 或 1080P/60Hz 時。
- 當按下 P&P (雙畫面)按鈕時,當前輸入信號的畫面就移動到屏幕的左側顯示,而其他輸入信號的畫面就顯示在屏幕的右側。當不能夠雙畫面顯示時,請執行如下操作。
 - 一選擇另一個垂直頻率(幀頻)與當前輸入信號之中的一個信號相同的輸入(例如,PAL與PAL)
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"無雙屏幕顯示"。


影像和靜止影像

可在顯示器上定格一個活動影像。



★ 接下 FREEZE (靜止)。

 一幅活動的影像顯示在左面的畫面上,一幅靜止 的影像顯示在右面的畫面上。靜止影像是在您按 下 FREEZE (靜止)的時刻所捕捉到的活動影像 的一幅畫面。



(例)

- 按下 ENTER (輸入),來再拍靜止影像。
 - 每一次按下 **ENTER** (輸入),右面畫面上的影像 就被更新一次。
- 按下 RETURN (返回),退出靜止影像。

註

• 靜止影像會在30分鐘之後自動消失。

返回到前一個選擇的頻道



按下 5 ,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 5 ,返回到當前調諧的頻道。

按下 ♀, 在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

在圖字電視廣播模式下,按下 ♂返回到前面一頁。

暫時關閉聲音

使用遙控器上的靜晉(🕸)

않 關閉當前的聲音輸出。

按下 咪。

- 聲音消失。
- 當啟用靜音功能時,就會顯示出"戊冷"。

靜音

C**X**

在30分鐘內,再次按下 🕸 來取消此設置。

• 在 30 分鐘內, 音量將返回原先的設定。

註

經過30分鐘之後,靜音將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲音,因爲音量會自動設置到0。按VOL+增大音量。

僅輸出聲音

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

者 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "只作音頻輸出",然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"開",然後按下 **ENTER** (輸入)。


所選擇的項目	說明	
開	只輸出聲音而沒有屏幕影像。	
關	屏幕影像和聲音兩者都輸出。	

(注)

 在進行會改變電視影像的操作時,例如改變輸入信號源時, "只作音頻輸出"功能被設置於"關"的狀態。

切換模擬音頻格式

在觀看多音頻或立體聲廣播節目時,可切換多種音頻 模式。



在 NICAM (麗音)電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在 NICAM(麗音)立體聲和單音之間切換。


立體聲模式



在接收到雙語廣播信號時

每一次按下**MPX**(多重聲音),模式就會在NICAM(麗音)頻道A、NICAM(麗音)頻道B、NICAM(麗音)頻道AB、以及單音之間切換。

雙語模式



在接收到單音廣播信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音)單音與單音之間切換。

單音模式



在 A2 電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX** (多重聲音), 模式就會在立體聲與 單音之間切換。


立體聲模式

	_		•		
	BBC2				BBC2
	99	_			99
PAL	B/G	7		PAL	B/G
	立體聲				單音
4					'

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 **MPX**(多重聲音),模式就會在頻道 A、頻道 B、頻道 AB 之間切換。

雙語模式



在接收到單晉廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"單音"。

單音模式



註

• "BBC2"和"99"是假設的網路名稱和頻道。

縮短啟動時間

可以縮短用遙控器打開電源後電視機的啟動時間。

1 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"備用模式",然後按下 ENTER (輸入)。


4 按下 ▲/▼,來選擇"模式 1"或"模式 2", 然後按下 **ENTER** (輸入)。

所選擇的項目	說明	
模式 1	能從備用狀態迅速打開電視機。	
模式 2 在備用狀態下電力消耗比較小。		

5 按下 MENU(選項表)退出。

兒童安全鎖用的密碼設置 (用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。



設置密碼

設置 4 位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

- 大下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼, 來選擇 "兒童安全鎖", 然後按下 ENTER (輸入)。
- 如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"更改密碼",然後按下 **ENTER**(輸入)。



6 用 0 − 9 來輸入一個 4 位數字作為密碼。



7 如步縣 6,輸入相同的 4 位數字,來確認密碼。

註

 當觀看一個被鎖定的頻道,就必須輸入密碼。當您選擇了 一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提 示資訊。

設置頻道

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"頻道設定",然後按下 ENTER (輸入)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"是",然後按下 ENTER(輸入)。



4 按下 ▲/▼/ ◀/▶ ,來選擇要設置兒童安全鎖的 頻道,然後按下 ENTER (輸入)。

復原密碼

可以允許復原密碼。

- 重複設置密碼中的第1至第4的步驟。
- **2** 按下 ▲/▼, 來選擇"還原", 然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 ENTER (輸入)。




1 分註

- 作爲一個預防措施,請將密碼記錄到本使用說明書的背面, 然後將其剪下來保管到兒童不能獲取之處。
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的 頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

節能設定

在指定的時間自動關閉電源

例如,當一邊觀看電視一邊準備睡覺時,使用該功能 就非常方便。



1


按下 SLEEP(定時關機)。

當設置了定時關機功能時,就會顯示出剩餘的時間。

定時關機: 剩餘 2小時00分

2

每一次按下 **SLEEP** (定時關機),剩餘時間就會按照如下所示進行切換。



註

- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前 5 分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。
- 按下 SLEEP(定時關機)並選擇 "關",來取消定時關機 設置。

在廣播結束之後自動關閉電源

可將電視機設定為在接收無節目的信號後約15分鐘時白動關閉電源,例如,在整天的廣播節目結束之後。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"無訊號自動關機",然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 接下 ▲/▼,來選擇 "有效"。 • 在電源關閉之前的 5 分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

1 注

- "無效"是本機出廠時的預設值。
- 當電視頻道終止,且電視機接收到輸入信號時,該功能可能不起作用。

在無操作時自動關閉電源

可將電視機設定為在連續3小時以上不操作電視機時 自動關閉電源。

- **1** 按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"無操作自動關機",然後 按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇"有效"。
 在電源關閉之前的 5 分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

æ ±±

• "無效"是本機出廠時的預設值。

電源管理

可將電視機設定為在電腦上不顯示影像時自動關閉電 源。

1

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。

3

| 按下 ▲/▼,來選擇"電源管理",然後按下 ENTER (輸入)。

4

按下 ▲/▼,來選擇 "模式 1" 或者 "模式 2", 然後按下 **ENTER** (輸入)。



所選擇的項目	說明	
杨	沒有電源管理本機出廠時的預設值。	
模式 1	 如果在大約8分鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。 即使用電腦來啟動並且重新輸入信號,電視機仍然保持在關閉狀態。 按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第13頁) 	
模式 2	 如果在大約8秒鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。 當使用電腦來啟動並且重新輸入信號時,電視機就會打開。 按下POWER(電源),電視機就重新打開。(請參閱第13頁) 	

註

- 當在電源管理中設置為 "模式 2"時,如果用拔出交流電源線的方式來關閉電源,那麼在重新打開電源之後電視機可能不會正常運行。如果發生這種情況,那麼請按遙控器上的 POWER(電源)。
- 按顯示器上的 POWER (電源),也會有同樣的結果。

環保

當設置為"是"時,電視機就執行如下省電模式。

- "光學圖像控制"設置為 "開" (第32頁)
- "備用模式"設置為"模式2"(第25頁)
- "無訊號自動關機"設置為"有效"(第27頁)
- "無操作自動關機"設置為"有效"(第27頁)
- "電源管理"設置為"模式1"(第28頁)
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"電源控制"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"環保",然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。

1 かり

 不能用選擇"否"來使環保模式無效。如果要使環保模式 無效,那麼必須分別改變每一項設置。

設定影像尺寸

自動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸

寬屏幕信號(WSS)使電視機能夠在不同的屏幕格式 之間自動切換。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "WSS"(寬屏幕信號), 然後按下 **ENTER**(輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇 "開"或者 "關",然後按下 ENTER (輸入)。

註

如果影像沒有切換到正確的屏幕格式,請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊(WSS)時,即使設置為有效,該功能也不起作用。

手動選擇寬屏幕信號(WSS)影像尺寸

WSS 信號具有 4:3 自動切換功能,可讓您在標準和 全景之間做出選擇。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "4:3 模式",然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇"全景"或者"標準",然 後按下 ENTER(輸入)。

寬屏幕信號(WSS)4:3 畫面

4:3 模式"全景"

4:3 模式"標準"






所選擇的項目	說明	
全景	不帶有邊緣條的寬屏幕影像	
標準	正常範圍保持在 4:3 或者 16:9 的屏幕高 寬比	

手動選擇屛幕模式

手動選擇

可以為每一種影像選擇不同的屏幕模式。



按下 WIDE (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出"寬屏模式"選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的電視/視頻信 號類型可供選擇的寬屏幕模式選擇項。



自動選擇


如已依據第 29 頁上的設定選項表設置了"WSS"(寬屏幕信號) 和 "4:3 模式",每當有 WSS(寬屏幕信號) 訊息的廣播時,最佳的寬屏模式將會被自動 選擇。


"WSS"(寬屏幕信號)選項表

為了讓自動選擇有效,請將設定選項表裡的 "WSS" (寬屏幕信號)設置為 "開"。(請參閱第29頁。)

"4:3 模式" 選項表

為了設置寬屏幕的類型,請在 4:3 模式選項表裡選擇 "全景"或者"標準"。(請參閱第 29 頁。)





4:3 模式設置為"全景"

4:3 模式設置為"標準"


はか

 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號(WSS),那麼即使 寬屏幕信號(WSS)選擇項有效,自動選擇也不起作用。

當"寬屏模式"選項表還顯示在屏幕上的時候, 請按下 **WIDE**(寬屏幕模式)或者 ▲/▼。

• 當您選定選項時,每一模式都會立即顯示在電視機上。

所選擇的項目	說明
標準	用於 4:3 標準影像。左右兩側都出現一個邊緣條。
14:9 縮放	用於 14:9 的信箱型影像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景	在這種模式下,影像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屛	用於 16:9 擠壓型影像。
16:9 影院	用於 16:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
14:9 影院	用於 14:9 信箱型影像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
逐點	在畫面上顯示同樣像素數目的影像 (只適用於經色差或 HDMI 輸入端子接收 1080i / 1080p 信號時)。
優化掃描	僅在接收 720p 信號時顯示"優化掃描"影像。顯示高解像度影像時可隨意調節。對於某些節目, 畫面邊緣可能會出現雜波。



選擇一個預先設定的 AV 模式

用 "AV 模式"功能可選擇適合於電視顯示器環境的音頻和視頻設定,該環境可能會隨外界因素不同而有所改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"影像"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇 "AV 模式",然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 ENTER (輸入)。

影音輸入模式		
AV模式: 標準 AV模式: 電影		
AV模式:動態		
AV模式: 動態 (固定的) AV模式: 電腦		
AV模式:用戶(電視)		
電腦輸入模式		
AV模式:標準 AV模式:電腦		
⊼ ₩		
AV模式: 用戶 (卯)		

所選擇的項目	說明	
標準	在一般照明度的房間中以獲得高清晰度 的影像。	
電影	用於電影。	
遊戲	降低影像的亮度使觀看更加舒適。	
電腦	用於電腦。〔僅在輸入 HDMI 或 PC(電腦)信號時有效〕	
用戶	可以根據用戶的需要進行設置。可以為 每個輸入源設置模式。	
動態(固定的)	將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預 設值。沒有可允許的調校。	
動態	用於觀看體育運動場景以獲得較高對比 度的清晰的影像。	

註


- 對於每一個輸入模式,可選擇不同的AV模式項目。(例如, 電視輸入可選擇"標準",而視頻輸入可選擇"動態"。)
- 當使用電腦輸入模式時,AV 模式只可選擇"標準","電腦"或"用戶"。

手動設定影像

影像調校

2

可將影像調整到適合自己的喜好。按照以下步驟調節影像。



按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"影像"。



接下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。

若有需要,則按下 ENTER (輸入)繼續操作。 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該項目調整到所需的位準。若有需要,則按下 ENTER (輸入)。

€


4

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請接下 ▲/▼,來選擇"還原",按下 ENTER(輸入),按下 ▲/▼, 來選擇"是",然後按下 ENTER(輸入)。
- 當"光學圖像控制"設置為"開"或"開(顯示)"時,不 能調校"背光"。
- 選擇 "進階選項",然後按下 ENTER (輸入),來設置 "色 溫"、"影院模式"、"黑階"、"3D-Y/C"或 "單色"。請參 閱第 33 頁。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶按鈕
光學圖像控制	設定是否需要根據房間照明條件來自動 調整畫面亮度。(OPC[光學圖像控制]設 定:參閱本頁。)	
背光	畫面變暗	畫面變亮
對比度	減弱對比度	增強對比度
亮度	減弱亮度増強亮度	
色彩	減弱色彩強度 增強色彩強度	
色調	使皮膚色調略帶紫 色 色	
銳度	減弱清晰度	增強清晰度
進階選項	用於更精細地調整影像。(請參閱第 33 頁。)	
還原	將所有的影像調整項目都恢復到出廠時的 預設值。	

■ OPC(光學圖像控制)設定

可將電視機設置為根據周圍照明條件自動調校背照明 燈亮度。



OPC(光學圖像控制)指示燈

所選擇的項目	說明
開(顯示)	在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示 OPC(光 學圖像控制)效果。
開	自動調校
累	亮度固定於在"背光"中所設置的值(請參閱本頁)。

OPC(光學圖像控制)指示燈

關	在"光學圖像控制"設置中選擇"關"。
點亮 (綠色)	在"光學圖像控制"設置中選擇"開"或"開(顯示)"。

註

 請確認沒有物體遮擋 OPC(光學圖像控制)感應器,否則 會影響其檢測周圍光線的能力。

進階影像設定

進階選項設置讓您可以更加細緻地設置影像調校。備 有五種選項可供選擇。

按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"影像"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"進階選項",然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇所需的選項表,然後按下 **ENTER** (輸入)。

5 按下 ▲/▼ 來選擇所需的位準,然後若有需要可按下 **ENTER**(輸入)。

■ 色溫(彩色溫度)

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

所選擇的項目	說明
高中-高	白色略帶藍色調
中	1
低	白色略帶紅色調

■ 影院模式

自動檢測出以影院模式製作的視頻源(也就是原來以 每秒鐘 24 或 25 幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂 直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止影院 畫面,由此得到高清晰度的影像品質。

1 注

• 此型號不能兼容 1080/24p 輸入信源。

■ 黑階

為使觀看更加舒適,通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的位準,以此改變視覺上的深度層次。

所選擇的項目	說明
開	在黑階區域有豐富的細節層次
關	沒有調校

■ 3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的 影像。

所選擇的項目	說明
標準	正常調校
快	用於活動影像
慢	用於靜止影像
關	3D-Y/C 關閉

註

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇 3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C 有可能不能運作。

■ 單色

用於觀看單色的影像。

其他的影像設定

數碼抑噪


減少畫面上的雜訊,產生更加清晰的視頻影像。

按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"數碼抑噪",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇所需的級別,然後按下 ENTER (輸入)。



調整影像位置

用於調校一幅影像的水平和垂直的位置。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"定位",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"水平定位"或者"垂直 定位"。



所選擇的項目	說明
水平定位	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直定位	上下移動影像,將其調校到中央位置。

按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

1 注

5

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"還原",然後按下ENTER(輸入)。
- 根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

遊戲時間

本功能顯示已經過的遊戲時間,所以就不會遺漏時間 的資訊。

若要顯示已經過的時間,那麼在遊戲開始之前,請對連接遊戲機的端子的輸入模式在"AV模式"(影音模式)下選擇"遊戲"。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。

3 按下▲/▼來選擇"遊戲時間",然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼ 來選擇 "開",然後按下 **ENTER** (輸入)。


所選擇的項目	說明
開	若將外部輸入模式切換為"遊戲"模式,那麼每30分鐘就會顯示一次已經過的時間。
關	沒有調校

聲音調校

可以調整所選擇的 AV 模式的音頻。

按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 **◄/▶**,來選擇"聲音"。



3 按下 ▲/▼ 來選擇所需的選項表項目。 若有需要,則按下 ENTER (輸入)繼續操作。

4 按下 ▲/▼ 或 ◀/▶ 來選擇所需的項目或將該 項目調整到所需的位準。若有需要,則按下 ENTER (輸入)。

所選擇的項目	◀ 按鈕	▶按鈕
高音	減弱高音	增強高音
低音	減弱低音	增強低音
平衡	降低右邊音箱的聲 音	降低左邊音箱的聲 音


註

 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"還原",按下ENTER(輸入),按下▲/ ▼,來選擇"是",然後按下ENTER(輸入)。

■ 環繞聲

當選擇為"開"時,就可以享受環繞聲,就像在電影 院中一樣。

使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)



按下 SURROUND (環繞聲) 開啟或關閉"環繞聲"功能。

使用選項表畫面上的"環繞聲"

可以從"聲音"設置來產生"環繞聲"效果。

所選擇的項目	說明					
開	可以欣賞自然、真實的環繞聲					
調	輸出普通的聲音					

輸出音量選擇

允許您選擇用什麼模式來控制音頻的輸出。

1 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"輸出音量選擇",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"固定"或者"可變",然 後按下 **ENTER** (輸入)。



所選擇的項目	說明
固定	用遙控器或是電視機上的 VOL(音量) +/- 來調校音箱的聲音。 經過 MONITOR OUTPUT(監視器輸出)端子所輸出的聲音不可以調校,是一個恆定的輸出。
可變	● 經過 MONITOR OUTPUT (監視器輸出)端子所輸出的聲音,可以用遙控器或者電視機上的 VOL (音量) +/-來進行調校。 ● 從電視機音箱所發出的聲音被關掉。

は 分


在插入了耳機或選擇了"可變"時,不能操作"聲音"選項表。

使用外部設備時的設定

使用 HDMI 輸出設備時的設定

使用 HDMI 認證的接線,HDMI 端子能將音頻和視頻信號傳輸到電視機。如果要從電視機上的 HDMI 輸出設備來輸出音頻和影像,那麼請切換輸入源來選擇"輸入 4"、"輸入 5"或"輸入 6"。

連接 HDMI 輸出設備



■ HDMI(高淸晰度多媒體接口)端子選擇

- 如果要觀看 HDMI(高清晰度多媒體接口)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)按鈕選擇"輸入4"、"輸入5"或"輸入6"。
- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"HDMI 端子設定",然 後按下 **ENTER**(輸入)。
 - 只有當選擇了"輸入 4"、"輸入 5"或"輸入 6" 時,才可以選擇 HDMI 端子設定。



5 按下 ▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下 **ENTER** (輸入)。

HDMI 端子 設定的項目	可選擇的 項目	說明
自動檢閱	有效 / 無效	選擇是否根據信號識別(包括 HDMI[高清晰度多媒體接口]信號)來使用或者不使用"寬屏模式"。
音頻選擇	數碼 / 模擬	對於通過 HDMI(高清晰度 多媒體接口)端子的音頻信 號,選擇"數碼"。對於通 過 AUDIO(音頻)插孔的 音頻信號,選擇"模擬"。

註

- 關於上述設置,請參閱外部設備的使用說明書。
- 當使用 DVI-HDMI 轉接頭或轉換接線連接到 HDMI(高清 晰度多媒體接口)端子時,影像有可能不能夠清晰地輸入。
- 只有 INPUT6 (輸入 6) 可以使用"音頻選擇"。


選擇輸入源和信號類型


選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

使用遙控器或電視機上的 TV/VIDEO(電視/視頻)

使用 **TV/VIDEO**(電視/視頻)可以從有效的輸入源來進行選擇。





- 按下遙控器上的或電視機上的 TV/VIDEO (電視 / 視頻)。
- **2** 按下遙控器上的或電視機上的 **TV/VIDEO**(電視/視頻),來選擇輸入源。
 - 電視機上會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
 - 也可按下 ▲/▼,來選擇輸入源。

選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

- 大下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"輸入選擇",然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下 ▲/▼,來選擇想要設置的信號類型,然 後按下 ENTER (輸入)。

輸入源	可選擇的項目					
輸入1	自動、色差、視頻					
輸入2	自動、色差、視頻					
輸入 3	自動、S視頻、視頻					


(1) 註

- 如果沒有彩色影像顯示出來,請嘗試改變爲其他信號類型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用說明書。
- 當信號類型設定為"自動"時,就會自動選擇連接著接線的輸入端子。
- 當信號類型設定為"自動"並且連接著多組視頻信號接線時, 那麼就會按照如下優先順序來選擇信號類型:

輸入 1/ 輸入 2: 色差 \rightarrow 視頻 輸入 3: S 視頻 \rightarrow 視頻

標註輸入源

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標註。



- 按下 TV/VIDEO (電視/視頻),來選擇所需的輸入源。
- **2** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"輸入標簽",然後按下 ENTER (輸入)。
 - 當選擇了 HDMI 輸入端子(INPUT 4[輸入4]到 INPUT 6[輸入6])時,就會顯示出用於選擇"自動"或"手動"的選項表畫面。
 - 當使用 ▲/▼ 選擇了"自動"時,選項表畫面就返回到"輸入標簽"選項表畫面。
- **5** 按下 ▲/▼ 選擇文字,按下 ◀/▶ 移動到所需的數字,以此來標註輸入源。
 - 如果想要更改已經指定為默認名稱的輸入標註, 那麼請按下 ◀/▶ 移動到"輸入標簽"畫面上的"清 除",然後按下 ENTER (輸入)。
- **6** 反複地進行上述操作,直到名稱的字母全部拼出來,然後按下**MENU**(選項表)。
 - 名稱的字母最多為 6 個。
 - 當想要設置的輸入源名稱少於6個字時,按下 MENU(選項表)從標註選項表退出。



1 分

• 如果輸入源為"電視",那麼就不能改變其標註。

跳越 HDMI/PC 輸入

利用本設置可跳越"輸入選擇"選項表中的 HDMI(高清晰度多媒體接口)或 PC(電腦)輸入。

- **1** 按下 **MENU**(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 **△**/▼ , 來選擇 "輸入跳越",然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇想要跳越過去的"輸入" (輸入 4 到輸入 7),然後按下 **ENTER**(輸入)。



- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 按下 MENU(選項表)退出。

設定彩色制式

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **夕** 按下 **◄/▶**,來選擇"選項"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"彩色制式",然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信號制式,然後按下 ENTER (輸入)。



はか


- 本機出廠時預先設置的值為"自動"。
- 如果選擇了"自動",那麼輸入信源的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請選擇另一種彩色制式。(例如,PAL制式或NTSC4.43)
- 只有在輸入S視頻或複合視頻信號時,才能選擇"彩色制式"。

連接電腦


用電腦端子與電腦連接。

註

- PC INPUT (電腦輸入)端子是與 DDC1/2B 相容的。
- 請參閱第44頁上的與本電視機相容的電腦信號表格。



15- 針小型 D-sub 連接器的信號名稱





針號	信號名稱	針號	信號名稱	針號	信號名稱
1	R(紅)	6	GND(地線)	11)	沒有連接
2	G(綠)	7	GND(地線)	12	SDA
3	B (藍)	8	GND(地線)	13	HD
4	沒有連接	9	+5V	14	VD
(5)	CSYNC	10	GND(地線)	15)	SCL

はり

- 對於某些 Macintosh(蘋果)系列電腦,可能需要用 Macintosh(蘋果)轉接器。
- 輸入信號不使用第5號針。

在畫面上顯示電腦影像





觀看來自電腦的影像, 請使用遙控器上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 或者電視機上的 **TV/VIDEO** (電視 / 視頻) 選擇 "輸入 7"。



當接駁到電腦上時,正確的輸入信號類型將自動檢測 出來。(請參閱第 42 頁。)

益

• 每一次接下 TV/VIDEO (電視/視頻)·輸入源就改變一次。


選擇影像尺寸


可按照如下所示選擇影像尺寸。

(注)

- 在調校之前,先連接電腦。
- 可選擇的影像尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。


連接電腦





按下 WIDE (寬屏幕模式)。


• 就會顯示出"寬屏模式"選項表。



2 按下 **WIDE**(寬屏幕模式)或是 ▲/▼ 來選擇 選項表上想要的項目。



影像尺寸示意圖。



自動調整電腦影像

在用市面有售的 RGB 接線等連接電視機和電腦的模擬端子時,本功能可使畫面自動調整到可能的最佳情形。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"選項"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"微調同步",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇"自動同步",然後按下 ENTER (輸入)。

按下 ▲/▼ , 來選擇 "是" , 然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 白動同步就開始運行。



(注)

5

 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋(例如,具有高對 比度的條紋圖案或交叉平行線條)時,自動同步就比較容 易成功。

當輸入的電腦影像比較平淡(低對比度)時,自動同步容易失敗。

 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與電視機 連接,並且已經開啟電源。

手動調整電腦影像

通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式來優化影像。

按下 MENU (選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◀/▶,來選擇"選項"。

3 按下 ▲/▼,來選擇"微調同步",然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼,從"水平定位"、"垂直定位"、"時 鐘"和"相位"中選擇一個指定的調節項目。



所選擇的項目	說明
水平定位	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直定位	上下移動影像,將其調校到中央位置。
時鐘	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行 調校。

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼ 來選擇"還原",然後按下 ENTER (輸入)。
- 由於設置和(或)輸入信號各有不同,影像有可能不能夠 正確地顯示出來。

設定輸入的解像度

選擇輸入解像度

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號(解像度)在接收時無法區分。 在這種情況下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之 後,當再次輸入相同的信號(解像度)時,將會顯示。

1024 x 768

1360 x 768

1 注

 當接收上表所列的2種輸入信號的其中一種時,只可以在 設定選項表上選擇"輸入信號"。

1

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下◀/▶,來選擇"選項"。

3

按下 ▲/▼ , 來選擇 "微調同步" , 然後按下 ENTER (輸入)。

4

按下 ▲/▼ , 來選擇 "輸入信號", 然後按下 **ENTER** (輸入)。

5

按下 ▲/▼ 在顯示畫面上選擇需要的輸入信號,然後按下 ENTER (輸入)。



(例)

用雷腦來操控雷視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用 RS-232C 端子從電腦來控制電視機。 可以選擇輸入信號(電腦/視頻),也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- 將 RS-232C 交叉接線(市面有售)裝於 Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

涌訊條件

在電腦上設置 RS-232C 通訊設置 , 以配合電視機的通訊條件。電視機的通訊設置 如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8 比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1 比特
流量控制:	沒有

通訊步驟

經由 RS-232C 連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。

一次不要發出多道指令。等電腦收到 OK 應答之後,再發出下一道指令。

指令格式

8個ASCII碼+CR




4位數指令:指令,4字符文本

4 位數參數:參數 0 - 9,空格,?

參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認 4 個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)



為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

?			
?	?	?	?

響應碼格式



問題響應(通訊出錯或錯誤指令)



電腦相容性列表

解像度		水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	
VGA	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	✓
VGA	640 × 480	37.9 kHz	72 Hz	1
	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	1
	800 × 600	35.1 kHz	56 Hz	1
SVGA	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	1
	800 × 600	48.1 kHz	72 Hz	1
	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	/

f	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA 標準
	1024 × 768	48.4 kHz	60 Hz	\
XGA	1024 × 768	56.5 kHz	70 Hz	✓
	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	/
WXGA	1360 × 768	47.7 kHz	60 Hz	✓
SXGA	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	✓
SXGA+	1400 × 1050	65.3 kHz	60 Hz	✓

DDC 是 Video Electronics Standards Association(視頻電子標準協會)的注冊商標。 Power Management 是 Sun Microsystems, Inc.(太陽微系統公司)的注冊商標。 VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corp.(IBM,國際商用機器公司)的注冊商標。

RS-232C 指令列表

指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

控制項目	指令		参數			控制内容			
電源設置	Р	0	W	R	0	_	_	_	電源關(備用)
輸入選擇A	T	Т	G	D	_	_	-	_	輸入關開(切換)
	1	Т	٧	D	_	_	_	_	電視 (頻道固定)
	1	Α	٧	D	*	-	_	_	輸入1-7(1-7)
頻道	D	С	С	Н	*	*	_	_	電視直接頻道 (1 - 99)
	С	Н	U	Ρ	_	-	_	_	頻道增
	С	Н	D	W	-	-	_	_	頻道減
輸入選擇B	1	Ν	Р	1	0	_	_	_	輸入1 (自動)
	1	Ν	Р	1	1	_	_	_	輸入1 (色差)
	1	Ν	Р	1	3	_	_	_	輸入1 (視頻)
	1	Ν	Р	2	0	-	_	_	輸入2 (自動)
	T	Ν	Р	2	1	_	_	_	輸入2 (色差)
	T	Ν	Р	2	3	_	_	_	輸入2 (視頻)
	ī	Ν	Р	3	0	_	_	_	輸入3 (自動)
	T	Ν	Р	3	2	-	_	_	輸入3 (S視頻)
	T	Ν	Р	3	3	_	-	_	輸入3 (視頻)
AV模式選擇	Α	V	М	D	0	_	_	_	切換
	Α	V	М	D	1	-	_	_	標準
	Α	V	М	D	2	_	-	_	電影
	Α	V	М	D	3	_	-	_	遊戲
	Α	٧	М	D	4	_	-	_	用戶
	Α	٧	М	D	5	_	_	_	動態 (固定)
	Α	٧	М	D	6	_	_	_	動態
	Α	٧	М	D	7	_	_	_	電腦

0	註
---	---

- 如果下線標(_)出現在參數欄,請輸入空格。
- 如果星號(*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

控制項目		指	\$		参數			控制内容	
音量	V	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0-60)
定位	Н	Ρ	0	s	*	*	*	_	水平定位 (AV) (=10 -10)
	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平定位 (電腦) (0 – 180)
	V	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直定位 (AV) (-20-20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直定位 (電腦) (0 - 120)
	С	L	С	К	*	*	*	_	時鐘 (0 - 180)
	Р	Н	S	Е	*	*	_	_	相位 (0 – 15)
寬屏模式	W	1	D	Е	0	_	_	_	切換
	W	1	D	Е	1	_	_	_	標準
	W	1	D	Е	2	_	_	_	縮放 14:9
	W	1	D	Е	3	_	_	_	全景
	W	1	D	Е	4	_	_	_	全屏
	W	1	D	Е	5	_	-	-	影院 16:9
	W	1	D	Е	6	_	_	_	影院 14:9
	w	1	D	Е	7	_	_	_	優化掃描
	W	1	D	Е	8	_	-	_	逐點
靜音	М	U	Т	Е	0	_	_	_	切換
	М	U	Т	Е	1	_	_	_	靜音開
	М	U	Т	Е	2	-	_	_	靜音關
環繞聲	Α	С	S	U	0	_	_	_	環繞聲切換
	Α	С	S	U	1	_	_	_	環繞聲開
	Α	С	S	U	2	_	_	_	環繞聲關
音頻切換	А	С	Н	А	_	_	_	_	切換
定時關機	0	F	Т	М	0	_	-	-	關
	0	F	Т	М	1	_	-	_	定時關機 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	定時關機 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	_	定時關機 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_	_	定時關機 2小時
	0	F	Т	М	5	_	_	_	定時關機 2小時30分

故障分析

下述問題並非一定由於故障而引起。在請人修理電視機之前,請再次檢查電視機。

故障	可能的解決方案
● 沒有電源。	 檢查是否按下了遙控器上的 POWER (電源)。(請參閱第 13 頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下 POWER (電源)。 交流電源線是否沒有連接? (請參閱第 9 頁。) 主電源是否被打開? (請參閱第 13 頁。)
• 不能操作本機。	外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,請 先關閉電視機的電源,或者拔下交流電源線並等待1到2分鐘之後再重新插入,然 後再操作電視機。
● 遙控器不起作用。	 電池是否按極性(+, -)對齊了裝入?(請參閱第12頁。) 電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。) 是否在強光或者熒光燈下使用? 是否有熒光燈照射到遙控感應器上?
● 影像被切斷。	影像位置是否正確?(請參閱第34頁。)屏幕模式調校(例如影像尺寸)是否正確?(請參閱第29頁、第30頁和第40頁。)
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調 昏暗、或彩色不能對準。	 調校影像色調。(請參閱第32頁到第34頁。) 房間是否太亮?在特別明亮的房間裡影像可能看起來比較暗淡。 檢查彩色制式的設置。(請參閱第20頁和第38頁。) 檢查輸入信號的設置。(請參閱第42頁。) 檢查日DMI端子設定設置。(請參閱第36頁。)
● 電源突然關閉。	 機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。 檢查電源控制的設置。(請參閱第 27 頁和第 28 頁。) 是否設置了定時關機?(請參閱第 27 頁。)
• 沒有影像。	 與其外部設備之間的連接是否正確?(請參閱第 10 頁、第 11 頁、第 36 頁、第 39 頁和第 40 頁。) 連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了?(請參閱第 42 頁。) 是否選擇了正確的輸入?(請參閱第 37 頁。) 影像調校是否正確?(請參閱第 32 頁到第 34 頁。) 天線是否正確地連接好了?(請參閱第 9 頁。) 在"只作音頻輸出"選項中,是否選擇了"開"?(請參閱第 24 頁。)
● 沒有聲音。	音量是否太低?(請參閱第 18 頁。)請確認沒有連接耳機。(請參閱第 7 頁。)
● 電視機有時會發出破裂聲。	這並非故障。由於溫度變化,機殼會有輕微的熱脹冷縮,此時可能發出聲響。這並不影響電視機的性能。

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),影像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障,當溫度恢復 正常時,本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變形,並導致液晶顯示屏發生故障。

儲藏溫度為 -20° C 到 +60° C。

還原

如果經過了複雜的調校之後,設置不能夠恢復到正常 狀態,那麼請將設置還原到出廠時的預設值。

- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- **3** 按下 ▲/▼,來選擇"還原",然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - "還原"操作結束之後,背照明燈就會關閉,然 後再重新開啟。
 - 畫面將會返回到原來的設置。
 - 屏幕會顯示"執行自動安裝"。
- **5** 按下 ▲/▼ ,來選擇"是",然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - "自動安裝"將會執行。

註

當執行"還原"時,所有設置如影像、聲音、頻道及語系設定,將還原到出廠時的預設置。

規格

項目			型號	LC-42PA63H	LC-46PA63H	LC-52PA63H			
液晶顯示屏				42"(1070 mm) 吋 超 視 覺 Black TFT 液晶顯示屏	46"(1170 mm) 吋 超 視 覺 Black TFT 液晶顯示屏	52"(1320 mm)吋超視覺 Black TFT 液晶顯示屏			
像素點	數目			6,220,800 像素點(1920 >	6,220,800 像素點 (1920 × 1080 × 3 像素點)				
視頻彩	色制:	式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60					
電視功能 電視標準				PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K ₁ NTSC: M					
接收頻道 VHF/UHF 有線電視		接收頻道	VHF/UHF	44.25 — 863.25 MHz					
		有線電視	S1 — S41 頻道(包括超頻段)						
		電視調諧	系統	自動預設 99 個頻道					
		立體聲/9	進語	麗音 (NICAM) : B/G, I, D/K A2 立體聲 : B/G					
亮度				450 cd/m ²					
背光煜	壽命			60,000 小時(背光設置於標	栗準位置)				
視角				水平: 176° 垂直: 176°					
音頻放	大器			15W × 2					
音箱				10 × 4cm 4 個					
端子	後面	ANT (天線輸入)	UHF/VHF 75ΩDIN 型插座					
		INPUT	1(輸入1)	視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入(480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)					
		INPUT	2(輸入2)	視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入(480I, 576I, 480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)					
		INPUT	3(輸入3)	S視頻輸入,視頻輸入,音頻輸入					
		INPUT	4 (輸入4)	HDMI(HDMI 輸入)(480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz)					
		INPUT	5(輸入5)	HDMI(HDMI 輸入)(480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz)					
		INPUT 6(輸入 6)		HDMI(HDMI 輸入)(480P, 576P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz),音頻輸入(直徑 3.5 mm 插孔)					
		INPUT 7(輸入7)(電腦輸入)	15 針小型 D-sub,音類輸入(直徑 3.5 mm 插孔)					
		MONITO	R OUT(影音輸出)	視頻輸出,音頻輸出					
		RS-232	2C	9 針 D-sub 凸型插頭					
		DIGITAL AUG	DIO OUTPUT (數碼音頻輸出)	光學數碼音頻輸出					
 屏幕顯示的語言				英文/中文(簡體)/中文(繁體)/阿拉伯文					
電源要求				交流 110 — 240 V,50/60 Hz					
				242 W (0.5 W 備用狀態)	256 W (0.5 W 備用狀態)	287 W (0.5 W 備用狀態)			
		7	 包括支座	21.0 kg	24.0 kg	28.5 kg			
重量		_]括支座	26.0 kg	29.0 kg	33.5 kg			
				0°C — 40°C		I			
			쓰다 선수 수 보 수		■ 小 绘机斗用担权不需由生体				

● 作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

另外購買的附件

可以為液晶彩色電視購買所列舉的附件。請到就近之商店購買。


 可能會在不久的將來提供其他的另外購買的附件。當購買時, 請閱讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。

部件名稱	型號
壁掛托架 (用於 LC-42PA63H 型 / LC-46PA63H 型 / LC-52PA63H 型)	AN-52AG4

輪廓圖

LC-42PA63H


單位:毫米




輪廓圖

LC-46PA63H

單位:毫米



LC-52PA63H



將電視機安裝在牆上

拆下支座


在使用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時,請將支座卸下。

在拆卸/安装支座之前

- 在拆卸(或安裝)支座之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 在桌面上鋪設減震墊(如毛毯等),然後將電視機倒放於其上。
- 請務必由 2 人或以上來進行操作。

(門) 注意 `

• 除非使用另外購買的托架安裝電視機,否則不要從電視機上取下支座。



は

• 在安裝支座時,請以相反次序按照上述步驟進行操作。

壁掛電視機的處置和注意事項


- 可用另外購買的 AN-52AG4 型托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。

(1) 注意

- 本電視機只能使用 SHARP 公司的 AN-52AG4 型壁掛托架來將電視機安裝到牆上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩而引致嚴重人身傷害。
- 安装液晶彩色電視機需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝,或是由於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的 AN-52AG4 型托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前,請先仔細閱讀隨同托架提供的使用說明書。




は か

- 當使用另外購買的托架時,請將電視機背後的電線夾拆卸下來。
- 若要將本電視機安裝在牆上,請首先卸下電視機背後4個位置的蓋子,然後用隨同壁掛托架附送的螺絲釘將壁掛托架固定到電視機的背後。

清除密碼

若忘記了密碼,請用如下操作來設置新的密碼。




- 按下 MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶,來選擇"設定"。
- 3 按下 ▲/▼,來選擇"兒童安全鎖",然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 密碼輸入畫面就會顯示出來。

_ _ _ _

- **5** 若用 **0-9** 鍵輸入了"3001",那麼就會顯示出"兒童安全鎖"設置選項表。
- **6** 用 **0-9** 鍵輸入 4 位數字的密碼。(請參閱第 26 頁。)

現在已設置了新密碼。



は

• 作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本說明書上剪下來,保存在一個熟悉的地方。



